SONY

2-684-389-**01** (2)

Data Projector

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VPL-CX63
VPL-CX61

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4～8ページの注意事項をよくお読みください。

定期点検をする

5年に1度は、内部の点検を、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください（有料）。

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご連絡ください。

万一、異常が起きたら

・煙が出たら
・異常な音、においがしたら
・内部に水、異物が入ったら
・製品を落としたりキャビネットを破損したときは

↓

❶ 電源を切る。
❷ 電源コードや接続コードを抜く。
❸ お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに連絡する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



目次

はじめに

画像を映す

便利な使いかた

メニューで行う調整と設定

お手入れ

その他

⚠警告

火災　感電

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大けがにつながることがあります。

電源コードを傷つけない

禁止

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
- 設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに交換をご相談ください。

付属の電源コード、接続ケーブルを使う

注意

付属の電源コード、接続ケーブルを使わないと、感電や故障の原因となることがあります。

内部を開けない

分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットや裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はお買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

レンズをのぞかない

禁止

投影中にプロジェクターのレンズをのぞくと光が目に入り、悪影響を与えることがあります。

内部に水や異物を入れない

禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いて、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

排気口、吸気口をふさがない

禁止

排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。また、手を近づけるとやけどをする場合があります。風通しをよくするために次の項目をお守りください。
- 壁から 30cm 以上離して設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 布などで包まない。
- 立てて使用しない。
- プロジェクターの下に布や紙を敷かない。

お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜く

プラグをコンセントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

プロジェクターの上に水が入ったものを置かない

禁止

内部に水が入ると火災や感電の原因となります。

電源プラグおよびコネクターは突きあたるまで差し込む

指示

まっすぐに突きあたるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。

安全アースを接続する

アース線を接続せよ

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。
また、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

床置き、または天井つり金具を使った天井つり以外の設置をしない

禁止

それ以外の設置をすると火災や大けがの原因となることがあります。

天井への取り付け、移動は絶対に自分でやらない

禁止

天井への取り付け、移動は必ずお買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご依頼ください（有料）。
天井の強度不足、取り付け方法が不十分のときは落下し大けがの原因となります。
必ずソニー推奨の天つり金具をご使用ください。特約店の方は取り付けを安全に行うために，必ず本機および天つり金具の取付説明書の注意事項をお読みください。

熱感知器や煙感知器のそばに設置しない

禁止

熱感知器や煙感知器のそばに設置すると、排気の熱などにより、感知器が誤動作するなど、思わぬ事故の原因となることがあります。

長時間の外出、旅行の時は、電源プラグを抜く

プラグをコンセントから抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

アースキャップやコネクターカバーは幼児の手の届かないところへ保管する

注意

お子様が誤って飲むと、窒息死する恐れがあります。
万一誤って飲み込まれた場合はただちに医者に相談してください。
特に小さなお子様にはご注意ください。

⚠注意

下記の注意を守らないと、**けが**をしたり
周辺の物品に**損害**を与えることがあります。

不安定な場所に設置しない

禁止

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。

ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

水のある場所に置かない

水ぬれ禁止

水が入ったり、濡れたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない

禁止

火災や感電の原因となることがあります。

本機を立てておかない

禁止

保管や、一時的に立てておくと倒れて思わぬ事故の原因になり危険です。

スプレー缶などの発火物や燃えやすいものを排気口やレンズの前に置かない

禁止

火災の原因となることがあります。

投影中にレンズのすぐ前で光を遮らない

禁止

遮光した物に熱による変形などの影響を与えることがあります。

落雷のおそれがあるときは、電源プラグに触れない

接触禁止

感電の原因となります。

アジャスター調整時に指を挟まない

手を挟まれないよう注意

アジャスターを調整する場合は、アジャスターに手などが触れないよう慎重に行ってください。アジャスターに指を挟み、けがの原因になることがあります。

設置の際、本機と設置部分での指挟みに注意する

手を挟まれないよう注意

設置する際、本機と設置部分で指を挟まないように慎重に取り扱ってください。

排気口周辺には触れない

高温

排気口周辺はランプの熱で温度が高くなっています。手などを触れると火傷の原因となります。

定期的にエアーフィルターをクリーニングする

注意

約 1000 時間使用したら、必ずエアーフィルターのクリーニングをしてください。
クリーニングを怠るとフィルターにごみがたまり、内部に熱がこもって火災の原因となることがあります。

定期的に内部の掃除を依頼する

注意

長い間掃除をしないと内部にほこりがたまり、火災や感電の原因となることがあります。1 年に 1 度は、内部の掃除をお買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご依頼ください（有料）。
特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をすると、より効果的です。

電池についての安全上のご注意

ここでは、本機での使用が可能なソニー製リチウム電池についての注意事項を記載しています。

万一、異常が起きたら

・電池の液が目に入ったら

↓

すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師の治療を受ける。

・煙が出たら

↓

お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに連絡する。

・電池の液が皮膚や衣服に付いたら

↓

すぐにきれいな水で洗い流す。

・バッテリー収納部内で液が漏れたら

↓

よくふき取ってから、新しい電池を入れる。

警告

破裂　高温

下記の注意事項を守らないと、破裂・発熱・液漏れ・誤飲により、死亡や大けがなどの人身事故になることがあります。

・ボタン型リチウム電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
・リチウム電池は充電しない。
・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
・指定された種類の電池を使用する。

⚠注意

破裂

下記の注意事項を守らないと、破裂・液漏れにより、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

・投げつけない。
・使用推奨期限内（リチウム電池に記載）の電池を使用する。
・⊕と⊖の向きを正しく入れる。
・電池を入れたまま長期間放置しない。
・水や海水につけたり濡らしたりしない。

ランプについての安全上のご注意

本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。高圧水銀ランプには、つぎのような特性があります。
・衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりすることがある。
・個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラツキがある。指定の時間内であっても破裂、または不点灯状態になることがある。
・交換時期を越えると、破裂の可能性が高くなる。「ランプを交換してください」というメッセージが表示されたら、ランプが正常に点灯している場合でも速やかに新しいランプと交換してください。

⚠警告

火災　感電

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

ランプ交換はランプが充分に冷えてから行う

高温

電源を切った直後はランプが高温になっており、さわるとやけどの原因となることがあります。ランプ交換の際は、**電源を切ってから1時間以上**たって、充分にランプが冷えてから行ってください。

⚠注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

ランプが破裂したときはすぐに交換を依頼する

注意

動作中に大きな音がして画像が映らなくなった場合は、ランプが破裂した可能性があります。ランプが破裂した際には、本機内部にガラス片が飛散している可能性があります。　すみやかに使用を中止し、**テクニカルインフォメーションセンターにランプの交換と内部の点検を依頼**してください。また、排気口よりガスや粉じんが出たりすることがあります。ガスには微量の水銀が含まれていますので、万が一吸い込んだり、目に入ったりした場合は、速やかに医師にご相談ください。

本機または使用済みランプを廃棄する場合


本機のランプの中には水銀が含まれています。廃棄の際は、一般の廃棄物とは一緒にせず、地方自治体の条例または規則に従ってください。

設置・使用時のご注意

設置に適さない場所


次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

風通しが悪い場所




・ 吸気口および排気口は、内部の温度上昇を防ぐためのものです。風通しの悪い場所を避け、通風口をふさがないように設置してください。
・ 吸気口や排気口がふさがって、内部の温度が上昇すると、温度センサーが働き、「セット内部温度が高いです。1分後にLAMPオフします。」という警告メッセージが表示され、1分後に自動的に電源が切れます。
・ 本機の周囲から30cm以内には物を置かないようにしてください。
・ 吸気口には小さな紙などが吸い込まれやすいのでご注意ください。

温度や湿度が高い場所




温度や湿度が非常に高い場所や温度が著しく低い場所での使用は避けてください。

空調の冷暖気が直接当たる場所




結露や異常温度上昇により、故障の原因となることがあります。

熱感知器や煙感知器のそば



感知器が誤動作する原因となることがあります。

ほこりが多い場所、たばこなどの煙が入る場所




ほこりの多い場所、たばこなどの煙が入る場所での使用は避けてください。この様な場所で使用するとエアフィルターがつまりやすくなったり、故障や破損の原因となります。また、エアフィルターの汚れは内部の温度が上昇する原因になるので定期的に掃除してください。

使用に適さない状態


次のような状態では使用しないでください。

本機を立てて使用する




本機を立ててお使いになることは避けてください。故障の原因となります。

本機を左右に傾ける



本機を 15 度以上傾けたり、床置きおよび天つり以外の設置でお使いになることは避けてください。色むらやランプの寿命を著しく損ねる原因となることがあります。

吸排気口を覆う



吸排気口をふさぐような覆いやカバーをしたり、毛足の長いじゅうたんなどの上では使用しないでください。吸排気口がふさがれると、内部の温度が上昇します。

レンズの前に遮蔽物を置く

投影中にレンズのすぐ前で光を遮らないでください。遮光した物に熱による変形など影響を与える可能性があります。投影を一時的に中断するときには、ピクチャーミューティング機能をお使いください。

高地で使用する場合

海抜 1500m 以上でのご使用に際しては、設置設定メニューの「高地モード」の設定を「入」にしてください。「切」のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。

使用上のご注意

液晶プロジェクターについて

液晶プロジェクターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。また、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。**これらは、液晶プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。**

スクリーンについて

表面に凹凸のあるスクリーンを使用すると、本機とスクリーン間の距離やズーム倍率によって、まれに画面上に縞模様が現れる場合があります。これは本機の故障ではありません。

結露について

本機の設置してある**室内の急激な温度変化は結露を引き起こし、故障の原因**となりますので冷暖房にご注意ください。
結露とは、寒いところから急に暖かい場所へ持ち込んだとき、本体の内部に水滴がつくことです。結露が起きたときは、電源を入れたまま本機をそのまま約 2 時間放置しておいてください。

ファンの音について

本機の内部には温度上昇を防ぐためにファンが取り付けられており、電源を入れると多少音を生じます。これらは、液晶プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。しかし、異常音が発生した場合にはお買い上げ店にご相談ください。

部屋の照明について

直射日光や室内灯などで直接スクリーンを照らさないでください。美しく見やすい画像にするために、以下の点を参考にしてください。

- 集光形のダウンライトにする。
- 蛍光灯のような散光照明にはメッシュを使用する。
- 太陽の差し込む窓はカーテンやブラインドでさえぎる。
- 光を反射する床や壁はカーペットや壁紙でおおう。

お手入れについて

- キャビネットやパネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。なお、お手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- レンズに手を触れたり、固いもので傷をつけたりしないようにご注意ください。
- 必ず定期的にフィルターのクリーニングをしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

警告

本機は電源スイッチを備えていません。
設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。
万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電源プラグを抜いてください。

機器は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置へ容易に手が届くようにしなければならない。

重要

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。

注意

指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があります。
使用済の電池は、説明書に従って処理してください。

ご注意

アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセントへ接続する前に行ってください。
アースの接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

付属の説明書について

本機は、以下の説明書とソフトウェアを付属しています。

安全のために（別冊）
本機を取り扱う際に事故を防ぐための重要な注意事項を記載しています。

簡易説明書（別冊）
本機を接続してから映すまでの、簡単な操作方法を説明しています。

取扱説明書（本書、CD-ROM に収録）
この説明書には本機の操作方法や接続のしかたが記載されています。本書の外観図は VPL-CX63 を使用しています。

ご注意

CD-ROM に収録されている取扱説明書などをご覧いただくには、コンピューターにソフトウェア Adobe Acrobat Reader 5.0 以上がインストールされている必要があります。

本機の特長

高輝度・高画質

高輝度
ソニー独自の光学システムの採用により、高効率な光学システムを実現。VPL-CX63 で 3000 ルーメン、VPL-CX61 で 2500 ルーメンの明るい映像を再現できます。

高画質
約 79 万画素の 0.79 インチ XGA 高開口パネルを 3 枚採用し、RGB 信号入力時には水平解像度 1024 ドット、垂直解像度 768 ドットを、ビデオ信号入力時には水平解像度 750TV 本を実現しました。

静粛性に配慮

プレゼンテーションを妨げない低ファンノイズを実現。耳障りな音の低減も行い、静かな環境でも快適なプレゼンテーションが行えます。

容易なセットアップ・操作

電動ズーム／フォーカス
電動ズーム／フォーカス付レンズを搭載。離れた所からもリモートコマンダーで調整が可能です。

短焦点レンズ搭載
80 インチサイズで投影時、投射距離が約 2.4m と短く、限られたスペースでも大画面投射が行えます。

V キーストーン補正

垂直台形歪み補正機能を搭載。プロジェクターを上方に傾けるときに生じる画像の台形のゆがみを自動補正します。

オフ & ゴー

電源を切った後、電源コードを抜いても、冷却ファンが自動的に駆動しますので、使用直後でも本機を別の場所へ運ぶことができます。

優れた設置性

床置、天井つり、前後に傾けた設置にも対応

床置フロント、天井つりに加え、本機を上方または下方に 90 度まで傾けての設置が可能です。

ダイレクトパワーオン／オフ機能

スタンバイ状態を経ずに、ブレーカーなどでシステム全体の AC 電源を直接入れたり切ったりすることが可能です。

セキュリティ対応

セキュリティロック

電源オン時にパスワードの入力を要求し、入力がない場合は映像が投影されないようにすることが可能です。

パネルキーロック


本機の操作キーを全て無効にし、操作はリモートコマンダーのみに制限することが可能。いたずらや誤操作を防ぎます。

商標について


- Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- VGA、SVGA、XGA、SXGA は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Kensington は Kensington 社の登録商標です。
- Macintosh は Apple Computer 社の登録商標です。
- VESA は Video Electronics Standard Association の登録商標です。
- Display Data Channel は Video Electronics Standard Association の商標です。

各部の名前と働き

天面／前面／左側面



後面／右側面／底面



❶ コントロールパネル

◆詳しくは、「コントロールパネル」（15ページ）をご覧ください。

❷ レンズ

投影する前には、レンズキャップをはずしてください。

❸ アジャスター

❹ アジャスター調整ボタン

◆詳しくは、「アジャスターの使いかた」（24ページ）をご覧ください。

❺ 前面リモコン受光部

❻ 排気口

❼ スピーカー

❽ 後面リモコン受光部

❾ 吸気口

❿ アジャスター（後ろ足）

アジャスターを左右に回して、投影された画像の傾きを微調整します。

⓫ 吸気口／ランプカバー

⓬ 吸気口／エアーフィルターカバー

排気口／吸気口について

⚠警告

- **排気･吸気口をふさがないでください。排気･吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。**
- **排気口に手を触れたり、近くに物を置かないでください。排気口は高温になるので、やけどや火災の原因となることがあります。**

ご注意

本機の性能を保持するために、**約1000時間ごとに必ずエアーフィルターのクリーニングを行ってください。**

◆詳しくは、「エアーフィルターをクリーニングする」（49ページ）をご覧ください。


⓭ 盗難防止用ロック

市販の盗難防止用ケーブル（Kensington社製）などを取り付けることができます。
Kensington Webページアドレス：
http://www.kensington.com/

⓮ **コネクター／コネクターパネル**

◆詳しくは、「コネクターパネル」（16ページ）をご覧ください。

コントロールパネル



❶ **I/⏻（オン／スタンバイ）キー**

本体がスタンバイ状態のときに押すと、本体の電源が入り、操作可能状態になるまでの間、I/⏻ キー周囲のON/STANDBY インジケーターが緑色に点滅します。

❷ **ON/STANDBY(オン／スタンバイ)インジケーター(I/⏻ キー周囲のインジケーター)**

以下の状態のとき、点灯または点滅します。

赤色に点灯：電源コードをコンセントに差し込んだとき。この状態をスタンバイと呼び、I/⏻ キーで電源を入れることができます。

緑色に点灯：電源が入っているとき、操作可能な状態のとき。

緑色に点滅：本体に電源が入り、操作可能になるまでの間、およびI/⏻ キーで電源を切った後の約60 秒間。

◆I/⏻ インジケーターについて詳しくは、25 ページをご覧ください。

❸ **INPUT(入力選択)キー**

❹ **MENU(メニュー)キー**

メニューを画面に表示したいときに押します。もう1 度押すとメニューは消えます。

❺ **ENTER(確定)／ △/▽/◁/▷(矢印)キー**

メニューの設定項目を確定するときに押します。

メニューに表示されるカーソルを動かすとき、メニュー項目の数値を変えるときに使います。

❻ **FOCUS(フォーカス)+ / −キー**

画像のフォーカスを調整します。

❼ **ZOOM(ズーム)+ / −キー**

画像の大きさ（ズーム）を調整します。

❽ **PICTURE MUTING(ピクチャーミューティング)キー**

映像を一時的に消すとき押します。もう一度押すと、解除されます。

❾ **インジケーター**


・**POWER SAVING(節電モード):** 節電モード時に点灯します

・TEMP(温度)／FAN(ファン):
以下の状態のとき、点灯または点滅します。
点灯:本機内部の温度が上がったとき。
点滅:ファンが故障したとき。


・LAMP(ランプ)／COVER(カバー):
以下の状態のとき、点灯または点滅します。
点灯:ランプの交換時期がきたとき、またはランプの温度が高いとき。
点滅:ランプカバーがはずれているとき、またはエアーフィルターが正しく装着されていないとき。

◆TEMP(温度)／FAN(ファン)、LAMP(ランプ)／COVER(カバー)インジケーターについて詳しくは、53 ページをご覧ください。

コネクターパネル



入力 B 端子やビデオ端子を使用する場合は、カバーを開く。
カバーを押して、右へロックされるまでスライドさせる。
カバーを閉じるときは、カバーを押すとロックがはずれるので左へスライドさせる。



❶ INPUT A(入力 A)端子(HD D-sub 15 ピン、凹)

接続する機器に応じて、コンピューター信号、ビデオ GBR 信号、コンポーネント信号、DTV 信号を入力することができます。
接続する機器の出力端子に付属のケーブルまたは別売りのケーブルで接続します。

◆詳しくは、「コンピューターを接続する」(21 ページ)、「ビデオ機器を接続する」(22 ページ)をご覧ください。

❷ **AC IN(電源コンセント)**
付属の電源コードを接続します。

❸ **AUDIO(音声)端子(ステレオミニジャック)(INPUT A/B 共通)**
コンピューターからの音声を聞くときは、コンピューターの音声出力端子と接続します。

❹ **VIDEO IN(ビデオ入力)端子**
ビデオデッキなどの映像／音声を入力します。
S VIDEO （S 映像）端子（ミニDIN4 ピン）：ビデオデッキなどのS映像出力端子と接続します。
VIDEO（映像）端子（ピンジャック）：ビデオデッキなどの映像出力端子と接続します。
AUDIO（音声）端子（ステレオミニジャック）：ビデオデッキなどの音声を聞くとき、ビデオデッキなどの音声出力端子と接続します。


❺ **INPUT B (入力 B)端子(HD D-sub 15 ピン､凹)**
コンピューターの映像を入力します。
コンピューターのモニター出力端子に別売りのケーブルで接続します。

❻ **REMOTE RS-232C 端子(D-sub 9 ピン､凹)**
コンピューターから本機を操作するときに、コンピューターのコネクターと接続します。

❼ **OUTPUT(出力)端子**
MONITOR（モニター）端子（HD D-sub 15 ピン、凹）：モニターの入力端子に接続します。
INPUT A または INPUT B 端子に接続された信号のうち、現在選ばれているチャンネルでかつコンピューター信号のみを出力します。
AUDIO（音声）端子（ステレオミニジャック）：アクティブスピーカーに接続します。リモートコマンダーの VOLUME + / －キーで音量を調整できます。
INPUT A または B が選ばれているときは、INPUT A/B 共通のAUDIO 端子に入力された音声が出力されます。
VIDEO または S VIDEO が選ばれているときは、VIDEO IN のAUDIO 入力端子に入力された音声が出力されます。

リモートコマンダー

本体のコントロールパネルと同じ名前のキーは本体と同じ働きをします。



❶ INPUT（入力選択）キー

❷ APA（Auto Pixel Alignment）キー

コンピューターから信号を入力している際に、自動的にくっきり見える位置を得るために押します。

◆詳しくは、初期設定メニューの「スマート APA」（38 ページ）をご覧ください。

❸ KEYSTONE（台形補正）/TILT（傾き）キー

垂直台形歪み補正を手動で調整するときに使います。▲/▼/◀/▶ キーを使って調整します。

❹ LENS（レンズ）キー

押すたびにレンズフォーカス調整メニューとレンズズーム調整メニューが交互に表示されます。

❺ AUTO FOCUS（オートフォーカス）キー

本機にはこの機能はありません。

❻ RESET（リセット）キー

メニューをリセットしたり、調整した項目の調整値を初期設定状態に戻すとき、ズームした画像を一度で元の大きさに戻すとき使います。

メニュー画面、または項目を調整中（画面に表示中）に働きます。

❼ FREEZE（フリーズ）キー

投影している画面を静止させます。解除するには、もう 1 度押します。

❽ PIC MUTING（ピクチャーミューティング）キー

映像を一時的に消すときに押します。もう一度押すと、解除されます。

❾ D ZOOM（デジタルズーム）＋/－キー

画面上の希望の位置を拡大することができます。（デジタルズーム機能）

❿ リモートコマンダー発光部

⓫ I/⏻（オン / スタンバイ）キー

⓬ ▲/▼/◀/▶（矢印）キー

⓭ ENTER（確定）キー

⓮ MENU（メニュー）キー

⓯ VOLUME（音量）＋／－キー

⓰ AUDIO MUTING（オーディオミューティング）キー

スピーカーから出力される音声を一時的に消すとき押します。

もう一度押すか、VOLUME ＋キーを押すと解除されます。


リモートコマンダーを使用する前に

電池部の透明フィルムを引き抜いてください。


リチウム電池の入れかた

1 リチウム電池入れを引き出す。

つまんでロックをはずしながら手前に引いてください。



2 リチウム電池をはめ込む。



3 リチウム電池入れを差し込む。

リチウム電池についてのご注意

・リモートコマンダーには、ボタン型リチウム電池（CR2025）が使用されています。CR2025 以外の電池を使用しないでください。
・ボタン型電池を誤って飲み込むことのないよう、リモートコマンダーおよび電池は幼児の手の届かないところに置いてください。
・万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。

電池についての安全上のご注意

⚠警告


本機に付属の「安全のために」に記載されている「電池についての安全上のご注意」をよくお読みください。
リモートコマンダーが正常に働かない場合は、電池を交換してください。

リモートコマンダーのご注意

・リモートコマンダーと本体のリモコン受光部の間に障害物があると、操作できないことがありますので、本機の前後にあるリモコン受光部に向けてリモートコマンダーを操作してください。
・リモートコマンダーで操作できる範囲は限られています。本体に近いほど操作が可能な角度が広がります。

設置する

レンズの中心からスクリーンまでの距離はスクリーンサイズによって変わります。
下の表の最小距離と最大距離の範囲で設置してください。



単位：m

スクリーンサイズ（インチ）		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
距離	最小	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.5	5.4	6.0	7.5	9.0
	最大	1.4	2.0	2.7	3.4	4.1	5.2	6.2	6.9	8.7	10.4

（設計値のため多少の誤差があります。）

◆設置方法など詳しくは、「設置寸法」（63 ページ）をご覧ください。

接続する


接続するときは

- 各機器の電源を切った状態で接続してください。
- 接続ケーブルは、それぞれの端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は画像の乱れや雑音の原因になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

コンピューターを接続する

ここではコンピューターを本機に接続する方法を説明します。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンピューターを接続する場合



① ステレオオーディオ接続ケーブル（別売り）（抵抗なしのものをお使いください。）
② HD D-sub 15 ピンケーブル（付属）

ご注意

- 本機は、VGA、SVGA、XGA、SXGA、SXGA+ 信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号を XGA に設定することをお勧めします。
- ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に出力するように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターにのみ信号

が出力されるように、コンピューターを設定してください。

◆詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。


ご注意

Macintosh で出力端子のピン配列が 2 列タイプのものを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

ビデオ機器を接続する


ここではビデオ機器を本機に接続する方法を説明します。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

映像出力、S 映像出力端子に接続する場合



① ステレオオーディオ接続ケーブル（別売り）（抵抗なしのものをお使いください）
② ビデオ接続ケーブル（別売り）または S ビデオ接続ケーブル（別売り）

ビデオ GBR ／コンポーネントの出力端子に接続する場合




① ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)（抵抗なしのものをお使いください。)
② シグナルケーブル(別売り)HD D-sub 15ピン(凸)←→ 3 ×ピンジャック

ご注意

・入力する信号に応じて、信号設定メニューの「ワイドモード」を設定してください。
・ビデオ GBR の出力端子に接続する場合は初期設定メニューの「入力 A 信号種別」をビデオ GBR に、15k コンポーネントの出力端子に接続する場合はコンポーネントに切り換えてください。
・ビデオ GBR ／コンポーネント信号を外部同期信号で入力する場合は、複合同期信号にしてください。

スクリーンに画像を映す



1 電源コードをコンセントに差し込み、各機器の接続をする。

ON/STANDBY インジケーターが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。

2 I/⏻ キーを押して、電源を入れる。

ON/STANDBY インジケーターが緑色に点滅します。

3 接続した機器の電源を入れる。

4 INPUT キーを押して投影する映像を選ぶ。

キーを押すたびに、映像が以下のように切り換わります。

入力 A →入力 B →ビデオ→ S ビデオ

投影する映像	画面の表示
コンピューターなど（入力 A 端子につないだ機器の映像）	入力 A
コンピューターなど（入力 B 端子につないだ機器の映像）	入力 B
ビデオ機器（VIDEO 端子につないだ機器の映像）	ビデオ
ビデオ機器（S VIDEO 端子につないだ機器の映像）	S ビデオ

スマート APA（Auto Pixel Alignment）が働き、接続されている機器の画像をくっきりと調整します。

ご注意


・オートー入力サーチが「入」に設定されていると、接続されている機器の信号を自動的にサーチし、入力信号のあるチャンネルを表示します。

◆詳しくは、初期設定メニューの「オート入力サーチ」（38 ページ）をご覧ください。

・スマート APA は、コンピューター信号入力時にのみ働きます。

5 接続した機器の映像信号の出力先を切り換える。

ノートタイプやモニター一体型のコンピューターを接続したときには、キー（LCD/VGA、 / など）や設定によって映像信号の出力先を切り換える必要のあるものがあります。



ご注意


コンピューターの種類によって、切り換えのキーが異なります。

6 画像の上下の位置を調整する。

アジャスターを使って、プロジェクターの傾きを調整します。

アジャスターの使いかた

アジャスター調整ボタンを押しながら、プロジェクターを持ち上げ、角度を調整し、アジャスターがロックする位置でボタンをはなします。



ご注意

・アジャスターで高さを調整すると、V キーストーン補正が自動的に働きます。オートキーストーン補正を実行しない場合は、設置設定メニューの V キーストーンを「マニュアル」

に設定します。(42 ページ参照)
・V キーストーンをオートに設定すると、V キーストーン補正は自動的に調整されますが、室温やスクリーンの傾きなどにより適正な補正が得られない場合があります。この場合は、マニュアルで調整を行います。リモートコマンダーの KEYSTONE/TILT キーを押して、画面に「V キーストーン」を表示させ、▲/▼/◀/▶ キーで値を調整してください。調整された値は電源を切るまで有効です。
・アジャスターを調整するときは、手をはさまないようにしてください。
・アジャスターを出した状態で、本機を上から強く押さえないでください。故障の原因になります。

7 画像の大きさとフォーカスを調整する。

リモートコマンダーを使って調整する場合
LENS キーを押して、調整項目を選び ▲/▼/◀/▶ キーで調整する。
押すたびに「レンズフォーカス」、「レンズズーム」の順に切り換わります。

コントロールパネルで調整する場合
ZOOM(ズーム)+ / −キーを押して画像の大きさを、FOCUS(フォーカス)+ / −キーを押してフォーカスを調整する。

電源を切る

1 I/⏻ キーを押す。

「パワーオフしますか?もう一度 I/⏻ キーを押してください。」というメッセージが表示されます。

ご注意
確認のメッセージは I/⏻ キー以外のキーを押すか、5 秒間何もキーを押さないと消えます。

2 I/⏻ キーを再び押す。

ON/STANDBY インジケーターが緑色に点滅し、本機内部の温度を下げるために、ファンが約 60 秒間回り続けます。はじめの 45 秒間は早い間隔で点滅します。この間は再び I/⏻ キーを押しても、再度ランプを点灯させることはできません。


3 ファンが止まり、ON/STANDBY インジケーターが赤く点灯するのを確認してから、電源コードを抜く。

画面のメッセージを確認できない場合は
状況により画面のメッセージを確認できない場合は、手順 **1**、**2** の操作の代わりに I/⏻ キーを約 2 秒押したままにしても電源を切ることができます。

ご注意
オフ & ゴー機能およびダイレクトパワーオン/オフ機能の内蔵回路により、I/⏻ キーで電源を切り ON/STANDBY インジケーターが赤色に変わってからも、しばらくの間ファンが稼動していることがあります。

メニュー表示言語を切り換える

メニュー画面やメッセージの表示言語を 15 言語の中から選ぶことができます。お買い上げ時は「English」（英語）に設定されています。表示言語を変更したいときは、以下の手順で変更します。




1 **電源コードをコンセントに差し込む。**

2 **I/⏻ キーを押して、電源を入れる。**


3 **MENU キーを押す。**

メニュー選択画面が表示されます。現在選択されているメニューが黄色いボタンで表示されます。




4 **▲ または ▼ キーを押して MENU SETTING （メニュー設定）メニューを選び、▶ または ENTER キーを押す。**

選んだメニューの設定項目が表示されます。



5 **▲ または ▼ キーを押して「Language」（表示言語）を選び、▶ または ENTER キーを押す。**



6 ▲、▼、◀、▶キーを押して表示させたい言語を選び、ENTER キーを押す。

画面表示が、選んだ言語に切り換わります。

メニュー画面を消すには

MENU キーを押す。
約 1 分間操作をしない場合もメニューは自動的に消えます。

セキュリティロック

本機は、セキュリティロック機能を搭載しています。電源を入れると事前に設定してあるパスワードの入力を要求し、正しいパスワードを入力しないと映像を投影できません。

ご注意

パスワードを忘れてしまったり、パスワード管理者が不在の場合、本機を使用することができなくなります。この機能をご使用の場合はあらかじめ以上のことをご承知のうえお使いください。

セキュリティロックをかけるには

1 MENU キーを押して設置設定メニューの「セキュリティロック」を「入」にする。

2 パスワードを入力する。

MENU、▲/▼/◀/▶、ENTER の 6 つのキーを使用して 4 桁のパスワードを入力してください。
（出荷時には“ENTER, ENTER, ENTER, ENTER”が設定されていますので、初回使用時には ENTER を 4 回入力してください。）



次に新しいパスワードの入力画面が表示されます。
（現在のパスワードと同じで良い場合でも、ここで入力してください。）


パスワードを入力画面に入れる。




3 確認の為もう一度パスワードを入力する。



以下のメッセージが表示されたら完了です。



「パスワードが違います！」というメッセージがメニュー画面に表示された場合は、手順**1**からやり直してください。



4 設定完了後に本機の電源を切り、電源コードを抜き設定を有効にする。

セキュリティロックが有効となり、次に電源を入れたときにパスワードの入力画面が表示されます。

セキュリティ認証

パスワードの入力画面が表示されたら、設定されているパスワードを入力してください。パスワードの入力に3回続けて失敗すると、これ以降の操作ができません。その場合、**I/⏻** キーを押し、電源を切ってください。

セキュリティロックを解除するには

1 MENU キーを押して設置設定メニューの「セキュリティロック」を「切」にする。

2 パスワードを入力する。

設定してあるパスワードを入力してください。

ご注意

パスワードを忘れてしまったためテクニカルインフォメーションセンターへお問い合わせをするときは、シリアル番号とお客様の確認が必要になります（国／地域によって異なります）。お客様の確認ができるとパスワードをご案内致します。

その他の機能

自動調整機能を手動調整に切り換える

以下の機能は、メニュー操作で手動に切り換えることができます。

- **V キーストーン（垂直台形歪み補正）**
  設置設定メニューの「V キーストーン」を「マニュアル」に設定する。
- **スマート APA （Auto Pixel Alignment）**
  初期設定メニューの「スマート APA」を「切」に設定する。
- **オート入力サーチ**
  初期設定メニューの「オート入力サーチ」を「切」に設定する。

◆メニュー操作について詳しくは、「メニューの操作方法」（31 ページ）をご覧ください。

オフ & ゴー機能について

会議室などを移動するような場合に電源を切った後すぐに電源コードを抜いても、内蔵回路により、ファンが一定時間自動的に稼動します。

ダイレクトパワーオン／オフ機能について

ブレーカーなどでシステム全体の電源の入切などを行う場合はダイレクトパワーオン機能を「入」にしてご使用ください。電源を切る場合は I/⏻ キーを押さずに電源コードを抜くこともできます。電源コードを抜いても内蔵回路によりファンが一定時間自動的に稼動します。

ご注意

ただし本機の通電時間が約 15 分間よりも短い場合、充電不足のためにファンが回らないこともあります。その場合は「電源を切る」（25 ページ）の手順に従って電源を切ってください。


プレゼンテーション機能

画面を拡大する（デジタルズーム機能）

画面上の希望の位置を拡大できます。この機能はコンピューターからの信号を入力しているときに働きます。
ビデオ信号を入力しているときは働きません。

1 通常の画面を映し、リモートコマンダーの D ZOOM ＋キーを押す。

画面中央にデジタルズームのアイコンが表示されます。




2 ▲/▼/◀/▶ キーを使って、拡大したい位置にアイコンを移動する。


3 もう一度 D ZOOM＋キーを押す。

アイコンのある位置を中心に画像が拡大され、拡大率が数秒間画面に表示されます。＋キーを押すごとに拡大率が上がります（最大 4 倍）。

便利な使いかた



また、この状態で ▲/▼/◀/▶ キーを押すと、拡大されたまま画像の位置が移動します。



拡大した画像を元の大きさに戻すには

D ZOOM －キーを押します。一度で元の大きさに戻すには、リモートコマンダーの RESET キーを押します。

投影している画面を静止させる（フリーズ機能）

リモートコマンダーの FREEZE キーを押すと、投影している画面を静止させて表示することができます。キーが押されると、画面に「フリーズ」と表示されます。この機能はコンピューターからの信号を入力しているときに働きます。

元の画面に戻すには、FREEZE キーをもう一度押します。

メニューの操作方法

本機では、画質調整や入力信号の設定、初期設定の変更など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。


画面に表示される項目について

入力信号表示



入力信号設定表示

画質の調整などを行う調整メニュー



入力信号表示

選択されている入力チャンネルを表示します。信号が入力されていないときは x 表示になります。メニュー設定メニューの「画面表示」で非表示にすることもできます。


入力信号設定表示

入力 A の場合：コンピューター／コンポーネント／ビデオ GBR のいずれかが表示されます。

ビデオ /S ビデオの場合：オートまたはメニュー設定されているカラー方式が表示されます。

1 **MENU キーを押す。**

メニュー選択画面が表示されます。現在選択されているメニューボタンが黄色で表示されます。



2 **▲または▼キーを押してメニューを選び、▶または ENTER キーを押す。**


選んだメニューの設定項目が表示されます。

3 **▲または▼キーを押して設定したい項目を選び、▶または ENTER キーを押す。**


選んだ項目の設定項目がポップアップメニューまたは次の階層に表示されます。

ポップアップメニュー表示画面

メニュー　設定項目　現在の入力信号



次の階層に表示された画面



4 設定項目の調整や設定をする。

数値を変更する項目の場合:
数値を大きくするときは、▲ または ▶ キーを押す。
数値を小さくするときは、▼ または ◀ キーを押す。
ENTER キーを押すと元の画面に戻ります。

設定を選ぶ場合:
▲または▼キーを押して設定を選び、▶ または ENTER キーを押す。
元の画面に戻ります。

メニュー画面を消す

MENU キーを押す。
約 1 分間操作をしない場合もメニューは自動的に消えます。

設定値をリセットする

リセットしたい設定値を選択してリモートコマンダーの RESET キーを押す。
「終了しました！」というメッセージが表示され、画面に表示中の選んだ項目の**設定値が工場出荷時の値に戻ります。**
リセットできる項目は以下のとおりです。

・「画質調整 ...」の「コントラスト」、「明るさ」、「色の濃さ」、「色あい」と「シャープネス」
・「入力信号調整 ...」の「ドットフェーズ」、「水平サイズ」と「シフト」

設定値の記憶について

設定値は ENTER キーを押すと自動的に本体に記憶されます。

入力信号がない場合

入力信号がない場合は、「この項目は調整できません。」というメッセージが表示されます。

調整できない項目について


入力信号によって調整できない項目はメニューに表示されません。


◆詳しくは、45 ページをご覧ください。

画質設定メニュー

画質や音量を調整するメニューです。
メニューによっては、入力信号の種類によって調整・設定できる項目が限られます。

◆詳しくは、「入力信号と調整・設定項目」（45 ページ）をご覧ください。





設定項目	機能	初期設定値
画質モード	画質モードを選びます。 ・**ダイナミック：**明暗のはっきりしたメリハリのある画質になります。 ・**スタンダード：**通常はスタンダードに設定されています。また、「ダイナミック」で画質にザラツキ感があるとき、ざらつきを抑えた画質になります。	スタンダード
画質調整 …	下記の項目は、「画質モード」（「ダイナミック」、「スタンダード」）ごとに設定値が記憶されます。	
コントラスト	コントラストを調整します。	80
明るさ	明るさを調整します。	50
色の濃さ	色の濃さを調整します	50
色あい	色あいを調整します。設定値が大きくなると緑がかり、小さくなると紫がかります。	50
シャープネス	シャープネスを「強」、「中」、「弱」の中から選択します。「強」にすると映像がくっきりし、「弱」にすると映像が柔らかくなります。	強
ガンマモード	ガンマ補正曲線を選びます。 ・**グラフィックス：**中間調の再現性が高くなります。写真を自然な階調で再現します。 ・**テキスト：**白と黒の対比をはっきりさせます。文字の多い画像に適しています。	グラフィックス


設定項目		機能	初期設定値
	色温度	画像に合わせて好みの色温度を選びます。 ・**高**：画像の白い部分を青みがかった白にします。 ・**低**：画像の白い部分を赤みがかった白にします。	高 低（Video/S-Video のみ）
音量		音量を調節します。	30

信号設定メニュー

入力信号の設定を変更するメニューです。
メニューによっては、入力信号の種類によって調整・設定できる項目が限られます。

◆詳しくは、「入力信号と調整・設定項目」（45 ページ）をご覧ください。


ビデオ信号を入力しているとき



設定項目	機能	初期設定値
ワイドモード	画面のアスペクト（縦横比）を選びます。 ・**切**：4：3 の映像を入力しているときに選びます。 ・**入**：DVD プレーヤーなどから 16：9（スクイーズ）の映像を入力するときに選びます。	切

コンピューター信号を入力しているとき





設定項目	機能	初期設定値
入力信号調整 ...		
ドットフェーズ	LCD パネルとコンピューターから出力される信号の位相を調整します。APA キーを押して調整した後、さらに画像をくっきりさせたい場合に調整します。	入力信号による

設定項目		機能	初期設定値
	水平サイズ	コンピューターから出力される信号の画像の水平方向の大きさを調整します。 設定値が大きくなると画面の水平方向の大きさが大きくなり、小さくなると画面の水平方向の大きさが小さくなります。入力信号のドット数と同じ数値に合わせてください。 詳しくは、60 ページをご覧ください。	入力信号による
	シフト	画像の位置を調整します。 H で水平方向の位置を、V で垂直方向の位置を調整します。 H の設定値が大きくなると画面が右に、小さくなると画面が左に移動します。 V の設定値が大きくなると画面が上に、小さくなると画面が下に移動します。 ◀または▶キーで水平方向の位置を、▲または▼キーで垂直方向の位置を設定します。	入力信号による
スキャンコンバーター		「切」に設定した場合、入力画素数を LCD の 1 ピクセルに合わせて表示します。画像が鮮明になります。この場合、画面に表示される画像は小さくなります。	入

ご注意

営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、ワイドモード切り換え機能などを利用して、面積の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

プリセットメモリーナンバーについて

本機は、あらかじめ45種類 の映像データをプリセットしています（プリセットメモリー）。プリセットされた信号の入力時は、本機が入力信号を自動的に判別し、プリセットメモリー内のデータを呼び出し、最適な画面に調整します。入力信号のメモリーナンバーと信号種類は情報メニュー画面（44ページ）に表示されます。

プリセットされたデータを信号設定メニューで調整することもできます。

また、プリセットメモリーとは別に、20個のユーザーメモリーがあり、プリセットされていない入力信号に対する設定を登録できます。プリセットされていない信号が初めて入力された場合は、メモリーナンバー0と表示され、信号設定メニューで設定を変更した場合、本機に登録されます。登録数が20個を越えると、古いデータから順番に上書きされます。

◆詳しくは、「プリセット信号一覧」（60ページ）をご覧ください。

下記の信号に対しては、プリセットメモリーからデータが呼び出された後、下の表に従って、「水平サイズ」を変更してください。

「水平サイズ」を調整したあと、「シフト」で微調整してください。


信号	メモリーナンバー	サイズ
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328
Macintosh 21"	27	1456
Sony News	36	1708
PC9821 1280 × 1024	36	1600
WS Sunmicro	37	1664

ご注意

アスペクト（縦横比）が4：3以外の場合、画面の一部が黒で表示されます。

初期設定メニュー

初期設定を変更するメニューです。



設定項目	機能	初期設定値
スマート APA	APA （Auto Pixel Alignment）とは、コンピュータ信号入力時に、画像をくっきり見えるように自動調整する機能です。信号設定メニューの「ドットフェーズ」、「水平サイズ」、「シフト」の 3 つの項目を自動で調整します。 ・**入：**コンピューター信号が入力されると自動的に APA の機能が働き画像がくっきり見えるように自動調整が始まります。ただし、一度自動調整された信号は、ケーブルを抜き差ししたり、入力切換をした場合でも自動調整されません。「入」に設定されているときでも、リモートコマンダーの APA キーを押して調整することができます。 ・**切：**リモートコマンダーの APA キーを押したときのみ調整が始まります。	入
オート入力サーチ	「入」に設定した場合、電源投入時または INPUT キーが押されたときに、入力 A ／入力 B ／ビデオ／ S ビデオの順に入力信号の有無を検出し、入力信号のあるチャンネルを表示します。	切
入力 A 信号種別	INPUT A 端子に入力される信号を「コンピューター」信号、「コンポーネント」信号と「ビデオ GBR」信号から選びます。	コンピューター

設定項目	機能	初期設定値
カラー方式	カラー方式を選びます。 「オート」にすると、自動的にカラー方式を判断します。信号の状態が悪く、画像が乱れたり、色がつかない場合は、入力信号のカラー方式を選択してください。 PAL60 の場合は「PAL」を選択してください。オートでは判別できません。	オート
スピーカー	外部スピーカーなどを接続していて、本体のスピーカーから音を出したくないとき「切」に設定します。 「切」にすると、電源を入れたとき「スピーカーの設定がオフになっています」というメッセージが画面に表示されます。	入
スタンバイモード	スタンバイ時の消費電力をさらに低く設定できます。 ・**標準**：通常は「標準」に設定します。 ・**低**：スタンバイ時に、消費電力を下げたい場合に設定します。	標準
パワーセービング（節電モード）	「入」に設定した場合、本体に信号が入力されない状態が 10 分以上続くと節電モードになり、ランプが消え、ファンが回り続けます。節電モードは、信号が入力されたり、キー操作をすると解除されます。ただし、節電モードに入りランプが消えた直後から 45 秒間はすべてのキーを受け付けません。	切
リモコン受光部	本体前面と後面のリモコン受光部（IR 受光部）の設定をします。 ・**前＆後**：前面と後面のリモコン受光部を両方働かせる場合。 ・**前**：前面のリモコン受光部だけを働かせる場合。 ・**後**：後面のリモコン受光部だけを働かせる場合。	前 & 後

設定項目	機能	初期設定値
パネルキーロック	本体天面および側面のコントロールパネルキーをすべてロックし、リモートコマンダーのみで操作するように制御できます。 コントロールパネルキーをロックしたいときは、「入」に設定します。 「入」に設定時、本体がスタンバイ状態でコントロールパネルの I/⏻ キーを約 10 秒押すと電源が入り、電源が入った状態で押すと、スタンバイ状態になります。 電源が入った状態で MENU キーを約 10 秒押すとロックが解除され、設定が「切」になります。	切


ご注意

APA キーは、スクリーンいっぱいに画像が映っているときに押してください。投影している画像の周辺領域に黒の部分が多く含まれていると、正しく APA 機能が働かず、画像の一部が表示されないことがあります。

- 調整中にもう一度 APA キーを押すと、調整が取り消され、元の状態に戻ります。
- 信号によっては、正しく調整されないことがあります。
- 画質を手動で調整するときは、信号設定メニューの「ドットフェーズ」、「水平サイズ」、「シフト」の調整をしてください。

メニュー設定メニュー


本機のメニュー表示について変更するメニューです。



設定項目	機能	初期設定値
画面表示	画面表示の設定をします。「切」に設定した場合、メニューの表示、電源を切るときの確認メッセージ、警告メッセージ以外の画面表示が出ないようにします。	入
表示言語	メニュー画面表示の言語を変更します。「English」（英語）、「Nederlands」（オランダ語）、「Français」（フランス語）、「Italiano」（イタリア語）、「Deutsch」（ドイツ語）、「Español」（スペイン語）、「Português」（ポルトガル語）、「Pycckий」（ロシア語）、「Svenska」（スウェーデン語）、「Norsk」（ノルウェー語）、「日本語」、「中文(简体字)」（中文簡体字）、「中文(繁體字)」（中文繁体字）、「한국어」（韓国語）、「ภาษาไทย」（タイ語）から選ぶことができます。	English（英語）
メニュー位置	メニューの表示位置を設定します。 「左上」、「左下」、「中央」、「右上」、「右下」から選択します。	中央
メニュー色	メニュー表示のトーンを設定します。 「ホワイト」、「ブラック」から選択します。	ホワイト

設置設定メニュー

設置設定を変更するメニューです。



設定項目	機能	初期設定値
V キーストーン	投影角度によって画像が台形になってしまった場合にこれを補正します。自動で調整する場合は「オート」に設定し、手動で調整する場合は「マニュアル」に設定します。 リモートコマンダーの ▲/▼/◀/▶ キーで調整します。 **画面の上辺より下辺が長い場合** マイナス方向に数値を設定します。 **画面の下辺より上辺が長い場合** プラス方向に数値を設定します。	オート
画像反転	画像を水平または垂直方向に反転します。 · **切：**画像は反転しません。 · **上下左右：**画像を水平、垂直方向に反転します。 · **左右：**画像を水平方向に反転します。 · **上下：**画像を垂直方向に反転します。	切
無信号入力時背景	本機に信号が入力されていない場合の画面の色を「ブラック」、「ブルー」の中から選択します。通常は「ブルー」に設定してください。	ブルー
テストパターン	「入」に設定すると、レンズズーム、レンズフォーカス、V キーストーン調整時にテストパターンが表示されます。	切
ランプモード	投影時のランプの明るさを設定します。 · **高：**画面が明るくなります。 · **標準：**投影時のファン音が静かになり、消費電力を軽減します。画面は「高」に設定した場合よりも暗くなります。	標準


設定項目	機能	初期設定値
レンズコントロール	「切」に設定した場合、リモートコマンダーのLENS（FOCUS、ZOOM）キー、本体のFOCUS、ZOOMキーが働かなくなります。	入
ダイレクトパワーオン	ブレーカーなどでシステム全体の電源の入切などを行う場合は、ダイレクトパワーオン機能を「入」にしてご使用ください。 電源を切る場合は、I/⏻キーを押さずに直接電源コードを抜くこともできます。	切
高地モード	海抜1500m以上の高地でのご使用の場合は「入」に設定します。	切
セキュリティロック	本機にセキュリティロックを設定します。「入」にし、パスワードを設定するとロックがかかります。 ◆詳しくは、「セキュリティロック」（27ページ）をご覧ください。	切

ご注意

Vキーストーン補正の自動調整は、室温やスクリーンの傾きなどにより適正な補正が得られない場合があります。

情報メニュー

プロジェクターの機種名、シリアル番号、投影時の画像の水平、垂直周波数やランプ使用時間などの情報を見ることができます。



設定項目	機能
水平周波数	水平周波数を表示します。 周波数表示は絶対値ではなく目安となる値です。
垂直周波数	垂直周波数を表示します。 周波数表示は絶対値ではなく目安となる値です。
ランプ使用時間	ランプの使用時間を累積して表示します。

ご注意

これらの項目は、表示のみです。変更はできません。

入力信号と調整・設定項目

メニューによっては、入力信号の種類によって調整・設定できる項目が限られます。詳しくは、下の表をご覧ください。
調整･設定できない項目はメニューに表示されません。

画質調整メニュー

項目		入力信号				
		ビデオまたは S ビデオ	コンポーネント	ビデオ GBR	コンピューター	白黒信号
画質モード		○	○	○	○	○
画質設定						
	コントラスト	○	○	○	○	○
	明るさ	○	○	○	○	○
	色の濃さ	○	○	○	×	×
	色合い	○（NTSC 3.58/4.43 のみ）	○	○	×	×
	シャープネス	○	○	○	×	○
	ガンマモード	×	×	○ *1	○	×
	色温度	○	○	○	○	○
音量		○	○	○	○	○

○：調整･設定できる項目　×：調整･設定できない項目
*1：プリセットメモリーナンバー 3、4 のみ

信号設定メニュー

項目		入力信号				
		ビデオまたは S ビデオ	コンポーネント	ビデオ GBR	コンピューター	白黒信号
入力信号調整						
	ドットフェーズ	×	×	×	○	×
	水平サイズ	×	○ *1	○ *1	○	×
	シフト	×	○ *1	○ *1	○	×
スキャン・コンバーター		×	×	×	○ SVGA 以下	×
ワイドモード		○	○ *2	○ *2	×	○

○：調整･設定できる項目　×：調整･設定できない項目

*1：プリセットメモリーナンバー 3、4 を除く

*2：プリセットメモリーナンバー 5、45、47、48、50 を除く

ランプを交換する

光源として使用されているランプは消耗品ですので、次のような場合は新しいランプと交換してください。

- 光源のランプが切れたとき
- 光源のランプが暗くなったとき
- 「ランプを交換してください。」というメッセージが表示されたとき
- LAMP/COVER インジケーターが点灯したとき

ランプ交換時期はその使用条件によって変わってきます。
交換ランプは、別売りのプロジェクターランプ LMP-C190 をお使いください。
それ以外のものをお使いになると故障の原因になります。

⚠警告

I/⏻ キーで電源を切った直後はランプが高温になっており、**さわるとやけどの原因**となることがあります。ランプを充分に冷やすため、**ランプ交換は、本機の電源を切ってから 1 時間以上**たってから行ってください。

⚠注意

- ランプが破損している場合は、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。
- ランプを取り出すときは、必ず取り出し用のハンドルを持って引き出してください。他の部分を持って引き出すと、けがややけどの原因となることがあります。
- ランプを取り出すときは、ランプを水平に持ち上げ、傾けないでください。ランプを傾けて持つと、万一ランプが破損した場合に、ランプの破片が飛び出し、けがの原因となることがあります。
- メッセージを消す場合は、リモートコマンダーキー、または、コントロールパネルキーのいずれかのキーを押してください。

1 本機の電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。

ご注意


本機を使用した後にランプを交換する場合は、ランプを冷やすため、1 時間以上たってからランプを交換してください。

2 本機や机に傷がつかないよう布などを敷き、その上で本機を裏返す。

ご注意

プロジェクターを、しっかりと安定させてください。


3 ランプカバーのネジ（1 本）をプラスドライバーでゆるめ、ランプカバーを開く。




ご注意

安全のため、他のネジは絶対にはずさないでください。

4 ランプのネジ（2本）をプラスドライバーでゆるめ（❶）、取り出し用ハンドルを起こし（❷）ハンドルを持ってランプを引き出す（❸）。



5 新しいランプを確実に奥まで押し込み（❶）、ネジ（2本）を締め（❷）、取り出し用ハンドルを倒して元に戻す（❸）。



ご注意

・ランプのガラス面には触れないようご注意ください。
・ランプが確実に装着されていないと、電源が入りません。

6 ランプカバーを閉め、ネジ（1本）を締める。

ご注意

ランプカバーはしっかりと取り付けてください。きちんと取り付けられていないと、電源が入りません。

7 本機の向きを元にもどす。

8 電源コードを接続する。

I/⏻キー周囲のON/STANDBYインジケーターが赤色に点灯します。


9 リモートコマンダーのキーをRESETキー、◀キー、▶キー、ENTERキーの順に、それぞれ5秒以内に押す。

⚠警告

ランプをはずした後のランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。**火災や感電の原因**となります。また、**やけどの危険**がありますので手を入れないでください。

エアーフィルターをクリーニングする

約 1000 時間ごとにエアーフィルターのクリーニングが必要です。吸気口の外側から掃除機で掃除してください。
1000 時間は目安です。使用環境や使い方によって異なります。




掃除機で掃除しても汚れが取れにくいときは、フィルターをはずして洗ってください。


1 **電源を切り、電源コードを抜く。**

2 **本機や机に傷がつかないように布などを敷き、その上で本機を裏返す。**

3 **エアーフィルターカバーをはずす。**



4 **エアーフィルターをはずす。**



5 **中性洗剤を薄めた液で洗ったあと日陰で乾かす。**

6 **エアーフィルターをエアーフィルターカバーのつめ（8ヶ所）にはめて、エアーフィルターカバーを本機に取り付ける。**

ご注意

- **エアーフィルターのクリーニングを怠ると、ゴミがたまり、内部に熱がこもって、故障・火災の原因となることがあります。**
- フィルターを洗っても汚れが落ちないときは、付属の交換用エアーフィルターと交換してください。
- エアーフィルターカバーはしっかり取り付けてください。きちんと取り付けられていないと、電源が入りません。
- エアーフィルターには表裏があります。フィルターを入れるときは、フィルターカバーの切り欠きのある部分に合わせて入れてください。
- メッセージを消す場合は、リモートコマンダーキー、または、コントロールパネルキーのいずれかのキーを押してください。

故障かな？と思ったら

修理に出す前に、もう 1 度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直らない場合は、お買い上げ店にお問い合わせください。

電源に関する項目

症状	原因と対処
電源が入らない。	・I/⏻ キーで電源を切った後すぐに電源を入れた。 ➔約 60 秒たってから電源を入れてください。（25 ページ） ・ランプカバーがはずれている。 ➔ランプカバーをしっかりとはめてください。（48 ページ） ・エアーフィルターカバーがはずれている。 ➔エアーフィルターカバーをしっかりとはめてください。（49 ページ）
LAMP/COVER、TEMP/FAN インジケーターが 2 つとも点灯している。	電気系統の故障です。 ➔お買い上げ店にご相談ください。

映像に関する項目

症状	原因と対処
映像が映らない。	・ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 ➔接続を確認してください。（21 ページ） ・接続手順が正しくない。 ➔本機は DDC2B（Display Data Channel 2B）に対応しています。お使いのコンピューターが DDC に対応している場合は、**1.** 本機とコンピューターを接続し、**2.** 本機の電源を入れ、**3.** コンピューターを起動してください。 ・入力切り換えが正しくない。 ➔INPUT キーで正しく選んでください。（24 ページ） ・映像が消画（ミューティング）されている。 ➔PIC MUTING キーを押して、ミューティングを解除してください。（15、18 ページ） ・出力信号がコンピューターの外部モニターに出力されるように設定されていない。あるいは外部モニターとコンピューターの液晶ディスプレイの両方に出力するように設定されている。 ➔出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するように設定してください。（21 ページ）

症状	原因と対処
画面にノイズが出る。	入力信号のドット数と LCD パネルの画素数の関係により、特定の画面の背景にノイズが出ることがある。 →お使いの機器のデスクトップパターンを変えてください。
INPUT A 端子から入力している映像の色がおかしい。	初期設定メニューの「入力 A 信号種別」の設定が入力信号と合っていない。 →入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」で「コンピューター」、「ビデオ GBR」、「コンポーネント」信号の設定を正しく合わせてください。(38 ページ)
INPUT A 端子から正しく信号を入力しているのに「入力 A 信号種別の設定を確認してください。」というメッセージが表示される。	初期設定メニューの「入力 A 信号種別」が入力信号と合っていない。 →入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」で「コンピューター」、「ビデオ GBR」、「コンポーネント」信号の設定を正しく合わせてください。(38 ページ)
画面表示が出ない。	メニュー設定メニューの「画面表示」が「切」に設定されている。 →「画面表示」の設定を「入」にしてください。(41 ページ)
色がおかしい。	・画質の調整をしていない。 →画質の調整をしてください。(33 ページ) ・入力信号のカラー方式が合っていない。 →入力信号に合わせて初期設定メニューの「カラー方式」で正しく設定してください。(39 ページ)
画面が暗い。	・コントラスト、明るさの設定が正しくない。 →画質調整 ... メニューで正しく設定してください。(33 ページ) ・ランプが消耗している。 →ランプを交換してください。(47 ページ)
画面がぼやける。	・フォーカスが合っていない。 →フォーカスを合わせてください。(25 ページ) ・結露が生じた。 →電源を入れたまま約 2 時間そのままにしておいてください。
画像がスクリーンからはみでている。	画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押した。 →スクリーンいっぱいに画像を映してから APA キーを押してください。 →信号設定メニューの「シフト」で正しく調整してください。(36 ページ)

症状	原因と対処
画面がちらつく。	信号設定メニューの「ドットフェーズ」の設定が合っていない。 ➔信号設定メニューの「ドットフェーズ」の数値を設定しなおしてください。(35 ページ)

音声に関する項目

症状	原因と対処
音が出ない。	・ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 ➔接続を確認してください。(21 ページ) ・正しいケーブルで接続されていない。 ➔抵抗なしのステレオオーディオ接続ケーブルをお使いください。(21 ページ) ・音声が消音（ミューティング）されている。 ➔AUDIO MUTING キーを押して、ミューティングを解除してください。(18 ページ) ・音量が正しく調整されてない。 ➔リモートコマンダーのVOLUME＋/－キーまたはメニュー画面（34 ページ）で正しく調整してください。 ・スピーカーが「切」になっている。 ➔初期設定メニューの「スピーカー」を「入」に設定してください。」(39 ページ)

リモートコマンダー、プレゼンテーションツールに関する項目

症状	原因と対処
リモートコマンダーが機能しない。	・電池の交換時期がきた。 ➔新しい電池と交換してください。(18 ページ)

その他に関する項目

症状	原因と対処
本体のコントロールパネルキーが操作できない。	コントロールパネルキーがロックされている。 ➔キーロックを解除してください。(40 ページ)

インジケーターに関する項目

症状	原因と対処
LAMP/COVER インジケーターが点滅する。	・ランプカバーまたはエアーフィルターカバーがはずれている。 →カバーをしっかりはめてください。(47、49 ページ) ・電気系統の故障の可能性があります。 →お買い上げ店にご相談ください。
LAMP/COVER インジケーターが点灯する。	・ランプの交換時期がきた。 →ランプを交換してください。(47 ページ) ・ランプが高温になっている。 →60 秒以上たって、ランプが冷えてから、もう 1 度電源を入れてください。 ・ランプ交換後も点灯する場合は、電気系統の故障の可能性があります。 →お買い上げ店にご相談ください。
TEMP/FAN インジケーターが点滅する。	ファンが故障している。 →お買い上げ店にご相談ください。
TEMP/FAN インジケーターが点灯する。	・内部が高温になっている。 →排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。 ・海抜が高い場所で使用されている。 →高地モードが「入」に設定されているか確認してください。(43 ページ)
LAMP/COVER、TEMP/FAN インジケーターが２つとも点灯している。	電気系統の故障です。 →お買い上げ店にご相談ください。

メッセージ一覧

警告メッセージ

以下のメッセージが画面に出ます。メッセージの意味を以下の表で確認してください。

メッセージ	意味と対処
高地で使用されている可能性があります。 高地モードに切り替えますか？ はい↑　いいえ↓	内部の温度が高くなった。 ➔海抜 1500m 以上でご使用の場合は、高地モードに設定する。（43 ページ） ➔海抜 1500m 以下でご使用の際にこのメッセージが表示された場合は、排気口がふさがれていないか確認してください。
セット内部温度が高いです。 1 分後に LAMP オフします。	内部の温度が高くなった。 ➔電源を切ってください。 ➔排気口、吸気口をふさいでいないかどうか確認してください。
入力信号の周波数が対応範囲をこえています！	・対応範囲を越えた周波数の信号が入力された。 ➔対応範囲内の信号を入力してください。 ・接続するコンピューターの外部モニターの出力信号の設定が高い。 ➔出力信号の設定を XGA にしてください。（21 ページ）
入力 A 信号種別の設定を確認してください。	初期設定メニューの「入力 A 信号種別」が「コンポーネント」に設定されているのに、コンピューターから RGB 信号を入力した。 ➔「入力 A 信号種別」を正しく設定してください。（38 ページ）
ランプを交換してください。	ランプの交換時期がきた。 ➔ランプを交換してください。 ➔メッセージを消す場合は、リモートコマンダーキー、または、コントロールパネルキーのいずれかのキーを押してください。 ランプ交換後も表示される場合は作業が完了されていない。 ➔48 ページの手順 8、9 を行ってください。
フィルターを掃除してください。	フィルターを掃除する時期がきた。 ➔フィルターを掃除してください。（49 ページ） ➔メッセージを消す場合は、リモートコマンダーキー、または、コントロールパネルキーのいずれかのキーを押してください。

注意メッセージ

以下のメッセージが画面に出ます。メッセージの意味を以下の表で確認してください。

メッセージ	意味と対処
無効キーが押されました。	操作が正しくない。 ➔正しいキーを押してください。
パネルキーロック中です！	初期設定メニューの「パネルキーロック」が「入」に設定されている。 ➔コントロールパネルのキーは全てロックされています。リモートコマンダーで操作してください。（40 ページ）

保証書とアフターサービス

保証書

・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを → この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときは → お買い上げ店にご相談ください。
保証期間中の修理は → 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。
ただし、本機には消耗部品が含まれております。保証期間中でも長時間使用による消耗部品の交換は、有料になる場合があります。
保証期間経過後の修理は → 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

仕様

光学系

投影方式　3LCDパネル、1レンズ、3原色光シャッター方式
LCDパネル　0.79インチXGAパネル、約236万画素（786,432 × 3）
レンズ　1.2倍ズームレンズ（電動）
f = 23.5 〜 28.2 mm
F1.6 〜 1.78
ランプ　190 W 高圧水銀ランプ
投影画面サイズ
40インチ〜 300インチ
光出力　3000 lm[1]（VPL-CX63）
2500 lm[1]（VPL-CX61）
（ランプモード高のとき）

[1] 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。
測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

投影距離（床置き）

XGA入力時

スクリーンサイズ（インチ）	距離（m）
40	1.2 〜 1.4
60	1.8 〜 2.0
80	2.4 〜 2.7
100	3.0 〜 3.4
120	3.6 〜 4.1
150	4.5 〜 5.2
180	5.4 〜 6.2
200	6.0 〜 6.9
250	7.5 〜 8.7
300	9.0 〜 10.4

（設計値のため多少の誤差あり）

電気系

カラー方式　NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 自動切り換え／手動切り換え（NTSC4.43 とは、NTSC 方式で録画されたビデオカセットを、NTSC4.43 方式のビデオデッキで再生したときのカラー方式です。）

解像度　水平解像度 750TV 本（ビデオ入力時）1,024 × 768 ドット（RGB 入力時）

対応コンピューター信号[1)]

fH: 19 ～ 92 kHz、fV: 48 ～ 92 Hz

（最高入力解像度信号：SXGA+　1400 × 1050 fV: 60Hz）

1) 接続するコンピューターの信号の解像度と周波数は、プリセット信号の範囲内に設定してください。

対応ビデオ信号

15k RGB ／コンポーネント 50/60Hz、プログレッシブコンポーネント 50/60Hz、DTV（480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、540/60p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i）、コンポジットビデオ、Y/C ビデオ

スピーカー　モノラルスピーカーシステム 40 × 20 mm

スピーカー出力

最大 1 W × 1

入出力

ビデオ　VIDEO：ピンジャック

コンポジットビデオ 1 Vp-p ± 2 dB 同期負（75Ω 終端）

S VIDEO：Y/C、ミニ DIN4 ピン

Y（輝度）信号：1 Vp-p ± 2 dB 同期負（75Ω 終端）

C（クロマ）信号：

バースト 0.286 Vp-p ± 2 dB（NTSC）（75Ω 終端）

バースト 0.3 Vp-p ± 2 dB（PAL）（75Ω 終端）

AUDIO：ステレオミニジャック 500mVrms、インピーダンス 47kΩ 以上

INPUT A（入力 A）：HD D-sub 15 ピン

アナログ RGB/ コンポーネント：

R/R-Y：0.7 Vp-p ± 2 dB（75Ω 終端）

G：0.7 Vp-p ± 2 dB（75Ω 終端）

同期付 G/Y：1 Vp-p ± 2 dB 同期負（75Ω 終端）

B/B-Y：0.7 Vp-p ± 2 dB（75Ω 終端）

SYNC/HD：複合同期入力：1 ～ 5 Vp-p ハイインピーダンス、正負極性

水平同期入力：1 ～ 5 Vp-p ハイインピーダンス、正負極性

VD：垂直同期入力：1 ～ 5 Vp-p

ハイインピーダンス、正負極性

AUDIO：ステレオミニジャック（INPUT A/B 共用）、

その他

定格入力 500mVrms、入力インピーダンス 47kΩ

INPUT B（入力 B）：
アナログ RGB：HD D-sub 15 ピン
R：0.7 Vp-p ± 2 dB（75Ω 終端）
G：0.7 Vp-p ± 2 dB（75Ω 終端）
同期付 G：1 Vp-p ± 2 dB 同期負（75Ω 終端）
B：0.7 Vp-p ± 2 dB（75Ω 終端）
SYNC/HD：複合同期入力：1 〜 5 Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
水平同期入力：1 〜 5 Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性
VD：垂直同期入力：1 〜 5 Vp-p、ハイインピーダンス、正負極性

OUTPUT： MONITOR OUT：HD D-sub 15 ピン、凹
R、G、B：Gain Unity：75Ω
SYNC/HD、VD：4 Vp-p（オープン）、1 Vp-p（75Ω）
AUDIO OUT（出力可変）：ステレオミニジャック
1 Vrms（ボリューム最大、500 mVrms 入力時）、出力インピーダンス 5 kΩ

REMOTE： RS-232C：D-sub 9 ピン

安全規格 電安法、VCCI クラス B

一般

外形寸法	328 × 92.6 × 283.8 mm（幅／高さ／奥行き）（突起部含まず）
質量	約 3.7 kg
電源	AC100 V、2.8 A、50/60 Hz
消費電力	最大 280 W スタンバイ時（標準）：5 W スタンバイ時（低）：0.5 W
発熱量	921.3 BTU
動作温度	0 ℃ 〜 + 35 ℃
動作湿度	35 % 〜 85 %（結露しないこと）
保存温度	− 20 ℃ 〜 + 60 ℃
保存湿度	10 % 〜 90 %
付属品	リモートコマンダー（1） リチウム電池 CR2025（1） HD D-sub 15 ピンケーブル（2 m）（1）（1-791-992-xx） レンズキャップ（1） 電源コード（1） 交換用エアーフィルター（1） 取扱説明書（CD-ROM）（1） 簡易説明書（1） 安全のために（1） 保証書（1） セキュリティラベル（1）


本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

別売りアクセサリー

プロジェクターランプ LMP-C190（交換用）


ピン配列

INPUT A 端子（HD D-sub 15 ピン、凹）




1	映像入力（赤）R/R-Y	9	N.C
2	映像入力（緑）G/Y	10	接地
3	映像入力（青）B/B-Y	11	接地
4	接地	12	DDC/SDA
5	接地	13	水平同期信号 / 複合同期信号
6	接地（赤用）	14	垂直同期信号
7	接地（緑用）	15	DDC/SCL
8	接地（青用）		

INPUT B 端子（HD D-sub 15 ピン、凹）



1	映像入力（赤）R	9	N.C
2	映像入力（緑）G	10	接地
3	映像入力（青）B	11	接地
4	接地	12	DDC/SDA
5	接地	13	水平同期信号 / 複合同期信号
6	接地（赤用）	14	垂直同期信号
7	接地（緑用）	15	DDC/SCL
8	接地（青用）		

RS-232C 端子（D-sub 9 ピン、凹）



1	DCD	6	DSR
2	RXDA	7	RTS
3	TXDA	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

プリセット信号一覧

メモリーナンバー	プリセット信号		fH (kHz)	fV (Hz)	同期	サイズ
1	ビデオ /60 Hz	60Hz	15.734	59.940		
2	ビデオ /50 Hz	50Hz	15.625	50.000		
3	480/60i	480/60i	15.734	59.940	S on G/Y またはコンポジットシンク	
4	575/50i	575/50i	15.625	50.000	S on G/Y またはコンポジットシンク	
5	1080/60i	1035/60i, 1080/60i	33.750	60.000	S on G/Y	
6	640 × 350	VGA モード 1	31.469	70.086	H- 正 V- 負	800
7		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H- 正 V- 負	832
8	640 × 400	PC9801 ノーマル	24.823	56.416	H- 負 V- 負	848
9		VGA モード 2	31.469	70.086	H- 負 V- 正	800
10		VGA VESA 85Hz	37.861	85.080	H- 負 V- 正	832
11	640 × 480	VGA モード 3	31.469	59.940	H- 負 V- 負	800
12		Macintosh 13"	35.000	66.667	H- 負 V- 負	864
13		VGA VESA 72Hz	37.861	72.809	H- 負 V- 負	832
14		VGA VESA 75Hz	37.500	75.000	H- 負 V- 負	840
15		VGA VESA 85Hz	43.269	85.008	H- 負 V- 負	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56Hz	35.156	56.250	H- 正 V- 正	1024
17		SVGA VESA 60Hz	37.879	60.317	H- 正 V- 正	1056
18		SVGA VESA 72Hz	48.077	72.188	H- 正 V- 正	1040
19		SVGA VESA 75Hz	46.875	75.000	H- 正 V- 正	1056
20		SVGA VESA 85Hz	53.674	85.061	H- 正 V- 正	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H- 負 V- 負	1152
22*1	1024 × 768	XGA VESA 43Hz	35.524	86.958	H- 正 V- 正	1264
23		XGA VESA 60Hz	48.363	60.004	H- 負 V- 負	1344
24		XGA VESA 70Hz	56.476	69.955	H- 負 V- 負	1328
25		XGA VESA 75Hz	60.023	75.029	H- 正 V- 正	1312
26		XGA VESA 85Hz	68.677	84.997	H- 正 V- 正	1376
27	1152 × 864	SXGA VESA 70Hz	63.995	70.019	H- 正 V- 正	1472
28		SXGA VESA 75Hz	67.500	75.000	H- 正 V- 正	1600
29		SXGA VESA 85Hz	77.487	85.057	H- 正 V- 正	1568
30	1152 × 900	Sunmicro LO	61.795	65.960	H- 負 V- 負	1504
31		Sunmicro HI	71.713	76.047	コンポジットシンク	1472

メモリーナンバー	プリセット信号		fH (kHz)	fV (Hz)	同期	サイズ
32	1280 × 960	SXGA VESA 60Hz	60.000	60.000	H- 正 V- 正	1800
33		SXGA VESA 75Hz	75.000	75.000	H- 正 V- 正	1728
34[*1]	1280 × 1024	SXGA VESA 43Hz	46.433	86.872	H- 正 V- 正	1696
35		SGI-5	53.316	50.062	S on G	1680
36		SXGA VESA 60Hz	63.974	60.013	H- 正 V- 正	1696
37		SXGA VESA 75Hz	79.976	75.025	H- 正 V- 正	1688
38[*2]		SXGA VESA 85Hz	91.146	85.024	H- 正 V- 正	1476
43	480/60p	480/60p（倍速 NTSC）	31.470	60.000	S on G/Y	
44	575/50p	575/50p（倍速 PAL）	31.250	50.000	S on G/Y	
45	1080/50i	1080/50i	28.130	50.000	S on G/Y	
47	720/60p	720/60p	45.000	60.000	S on G/Y	
48	720/50p	720/50p	37.500	50.000	S on G/Y	
50	540/60p	540/60p	33.750	60.000	S on G/Y	
52	1400 × 1050	SXGA+ 60Hz	63.981	60.020	H- 負 V- 負	1688

ご注意

- 上記記載のプリセット信号以外の信号を入力した場合、画像を正しく表示できないことがあります。
- メモリーナンバー 22[*1] と 34[*1] は、インターレース信号です。
- メモリーナンバー 38[*2] はスマート APA とリモコンの APA キーは働きません。信号設定メニューの入力信号調整 ... で調整してください（35 ページ）。
- SXGA+ 信号を入力した場合、画像がスクリーンからはみ出してしまうことがあります。その場合、画像のまわりに黒い部分が映っていない信号を入力し、接続しているケーブルの抜き差しをするか、INPUT キーを押して再度入力信号を選んでください。

電源接続時のご注意


本機を国内でご使用の際は付属の電源コードを、国外でご使用の際は以下の表を参照してその国／地域の規格に適合する電源コードをご使用ください。

	アメリカ合衆国、カナダ		ヨーロッパ諸国		イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド	日本
プラグ型名	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	—[1]	YP332
コネクタ型名	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
コード型名	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
定格電圧・電流	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
安全規格	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	電安
コード長さ（最長）	4.5 m		—			

1)プラグに関しては各国／地域の規制に適合し、使用に適した定格のものを使用してください。

設置寸法

床置き、フロント投影



本機を机などの上に置いて設置する場合の設置例を示します。

設置寸法については、次ページの表をご覧ください。

イラスト中のアルファベットは、以下の距離を示します。
a：レンズの中心からスクリーンまでの距離
b：床からレンズの中心までの距離
c：床から本機の脚までの距離
x：床からスクリーン中心までの距離（任意）

その他

単位：mm											
SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a	N	1160	1760	2360	2970	3570	4470	5380	5980	7490	9000
	M	1350	2040	2740	3440	4140	5180	6230	6930	8670	10420
b		x-237	x-356	x-474	x-593	x-711	x-889	x-1067	x-1185	x-1482	x-1778
c		x-299	x-417	x-536	x-654	x-773	x-951	x-1129	x-1247	x-1543	x-1840

$a(N) = \{(SS \times 23.177/0.7874) - 50.4\} \times 1.025$

$a(M) = \{(SS \times 28.177/0.7874) - 50.4\} \times 0.975$


$b = x - (SS/0.7874 \times 4.667)$

$c = x - (SS/0.7874 \times 4.667 + 61.8)$

各レンズの設置寸法と計算方法を上記に示します。

表および計算式のアルファベットは以下の意味を示します。
SS：スクリーンサイズ対角（インチ）
a：レンズの中心からスクリーンまでの距離
b：床からレンズの中心までの距離
c：床から本機の脚までの距離
x：任意
N：最小値
M：最大値

天井つり、フロント投影



本機を天井からつり下げて設置する場合の設置例を示します。
天井つりの場合は、ソニー推奨のプロジェクターサスペンションサポートをご使用ください。設置について詳しくは、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。
設置寸法については、次ページの表をご覧ください。

イラスト中のアルファベットは、以下の距離を示します。
a'：本機底面の天つり金具取り付け穴（前面）からスクリーンまでの距離
b：天井から天つり金具取り付け穴（前面）までの距離
x：天井からスクリーン中心までの距離

単位：mm											
SS		40	60	80	100	120	150	180	200	250	300
a'	N	1260	1860	2470	3070	3670	4580	5480	6090	7600	9100
	M	1450	2140	2840	3540	4240	5280	6330	7030	8770	10520
x		b+293	b+411	b+530	b+649	b+767	b+945	b+1123	b+1241	b+1538	b+1834
b		任意									


a'(N) = {(SS × 23.177/0.7874) + 51.4} × 1.025
a'(M) = {(SS × 28.177/0.7874) + 51.4} × 0.975
x = b + (SS/0.7874 × 4.667 + 55.8)

各レンズの設置寸法と計算方法を上記に示します。


表および計算式のアルファベットは以下の意味を示します。
SS：スクリーンサイズ対角（インチ）
a'：本機底面の天つり金具取り付け穴（前面）からスクリーンまでの距離
b：天井から天つり金具取り付け穴（前面）までの距離
x：天井からスクリーン中心までの距離
N：最小値
M：最大値

寸法図

前面




右前面




その他

左側面


天つり金具
取り付け面
5
φ20.3
244
単位：mm

底面


レンズ中心
本体中心
82.2
81.8
46.8
217.6
24.2
6.8
29.4
283.8
240.3
223.7
205.1
195.2
144.3
119.2
71.4
56.9
79.4
94
144.5
127.7
56.7
46.1
104.5
5.2
41.5
97.4
45
120.4
33.8
21.4
263
33
3-M4
天つり金具用
重心位置
単位：mm

索引

ら

わ

製品ご相談窓口のご案内

【プロジェクターの技術相談窓口】

テクニカルインフォメーションセンター

電話番号：0586-25-6170
（電話のおかけ間違いにご注意下さい）

受付時間：月～金曜日　午前９時～午後８時
土日、祝日　午前９時～午後５時

製品の品質には万全を期しておりますが、万一本機のご使用中に、正常に動作しないなどの不具合が生じた場合は、上記の『テクニカルインフォメーションセンター』までご連絡ください。修理に関する御案内をさせていただきます。

http://www.sony.co.jp/

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1